## JT-601 新国際ルール対応の設定変更と操作方法について

		旧ルール	新ルール	設定変更と操作方法	注意点(制約など)
	技の評価	一本	一本	今迄通り、「一本」ボタンでポイント入力します。	_
技位		技あり	技ありに統一 (有効レベルも技ありに)	今迄通り、「技あり」ボタンでポイント入力します。	_
		有効			
‡cn :	抑え込み	20秒で一本	そのまま	設定モードにて、以下の変更を行います。 (変更方法は、取説6ページ参照) ・P1=4分 (試合時間は4分) ・P2=99分59秒 (延長戦は無制限) ・P3=20秒 (抑え込みによる一本は20秒) ・P4=99秒 (実質、連動しない設定)	抑え込み時間とポイントを「連動」にしている場合に 限り、以下の注意点が発生します。
3-67		15秒で技あり	10秒で技あり		抑え込み開始10秒後に「技あり」ポイントが自動的に 1 加算されます。
試食	<b>今時間</b>	男5分、女4分	男女ともに4分		その後抑え込みが20秒になると、自動的に「一本」が表示されますが、その際に「技あり」ポイントが自動的に1減算されません。手動で減算させる必要があります。
反!	則負け	指導4回	指導3回	指導3回目の場合は、「S3」ボタンではなく、 「S4」ボタンを押します。 「ルール変更対応・修正シート」をご利用ください	S3の表示部は無視することになります。 「ルール変更対応・修正シート」をご利用ください